


# Batterieladegerät für Handterminal Motorola HC700



## Model BSC-700

User Guide  
Single Charger for Motorola HC-700

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses BATSTAR Produkt entschieden haben. Mit diesem Ladegerät haben Sie sich für modernste Technik und einen hohen Qualitätsstandard entschieden.

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <p>Bitte lesen Sie, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, diese Anleitung und alle Sicherheits- und Pflegeanweisungen auf dem Gerät und der Verpackung sorgfältig und vollständig durch. Bewahren Sie die Anleitung für spätere Nutzung an einem sicheren Ort auf.</p>
---	--


## Sicherheitshinweise

- Das Ladegerät BSC-700 ist ausschließlich für die Verwendung mit dem Handterminal Motorola HC700 beschränkt. Laden Sie in dem Produkt niemals andere Geräte.
- Verwenden Sie zum Laden des Handterminals nur die dafür speziell vorgesehenen Batterien. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- Benutzen Sie niemals ein anderes, als das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten Gerät.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine fachgerecht installierte Netzsteckdose von 175 bis 240 V, 50Hz/60Hz an.
- Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere dem Arbeitsbereich fern.
- Das Ladegerät sollte nur in Innenräumen und bei normalen Bedingungen genutzt werden.
- Der Netzstecker muss frei zugänglich sein, damit Sie das Ladegerät in Notfall einfach und schnell vom Stromnetz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter aus der Steckdose und auch wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker und nicht am Netzkabel.
- Setzen Sie das Ladegerät niemals Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf oder über das Gerät und benutzen Sie es nicht in feuchten Räumen wie z. B. im Badezimmer. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzteil nicht.
- Berühren Sie das Netzteil nicht mit feuchten Händen. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.
- Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Ladegerät sofort von der Stromquelle.
- Stellen Sie das Ladegerät auf eine feste, ebene Unterlage.
- Stellen Sie das Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern oder offenem Feuer.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen wie z. B. Kerzen auf oder neben das Gerät.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Orte mit außergewöhnlich viel Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit. Betreiben Sie das Gerät nur in gemäßigtem Klima.
- Decken Sie niemals das Ladegerät ab. Legen Sie keine Decken, Zeitungen oder Ähnliches auf oder unter das Gerät.
- Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, indem Sie einen Abstand von mindestens 5 cm um das Gerät herum frei lassen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Ladegerät.
- Wenn Sie das Ladegerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie dann mindestens drei Stunden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.


## Lieferumfang

Prüfen Sie, ob folgendes Zubehör mit Ihrem Ladegerät geliefert wurde. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können vom tatsächlichen Aussehen Ihres Produkts abweichen, da sie lediglich zur Verdeutlichung der Bestimmung dienen.


Bedienungsanleitung (A)



Ladegerät (B)



Netzteil (C)



## Ladevorgang

Das Ladegerät BSC-700 ist für 7,4 Volt Lithium Ion Batterien vom Typ Motorola FNN7826A oder BATSTAR DSCS700 konstruiert. Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen und sind für einen möglichst einfachen Betrieb konstruiert.

1. Verbinden Sie den Stecker des Netzteils (C) mit der dafür vorgesehenen Buchse (B) rechts am Ladegerät.
2. Schließen Sie das Netzteil (C) an eine geeignete Steckdose an, bevor Sie das Handterminal einsetzen.
3. Setzen Sie das Handterminal in das Ladegerät ein, und führen Sie es bis zum Anschlag ein.
4. Wenn das Handterminal erfolgreich eingesetzt ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte am Handterminal Rot und zeigt damit an, dass der Ladevorgang begonnen hat.
5. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Ladekontrollleuchte von Rot auf Grün wechselt. Der Akku ist vollständig aufgeladen und das Handterminal kann jetzt benutzt werden.
6. Die Ladezeit des Terminals ist unterschiedlich und hängt vom Zustand der eingesetzten Batterie ab (z. B. neuer oder längere Zeit unbenutzter Akku) sowie von der Temperatur (0°C - 40°C), bei der das Terminal geladen wird.
7. Nach dem Laden nehmen Sie das Terminal aus dem Ladegerät heraus, und trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz.

	<b>ACHTUNG!</b> Falls die Ladekontrollleuchte abwechselnd in Grün und Rot blinkt, liegt eine Störung vor, und der Akku kann nicht geladen werden. Möglicherweise ist die Batterie verbraucht oder beschädigt. Trennen Sie das Gerät bei einer Funktionsstörung sofort vom Netz und prüfen Sie bitte mögliche Fehlerquellen. (siehe Fehlerbehebung)
---	---

## Ladezustandsanzeige

LED des Handterminals leuchtet Rot	Die Batterie wird geladen
LED des Handterminals leuchtet Grün	Die Batterie ist vollständig geladen
LED des Handterminals blinkt Orange	Möglicherweise liegt eine Störung vor

## Empfohlene Temperaturbereiche

Arbeitstemperatur            0°C bis +40°C  
Lagertemperatur            -20°C bis +60°C

Wenn Sie das Ladegerät außerhalb der oben genannten Arbeitstemperatur benutzen, kann es zur Verkürzung der Lebensdauer der verwendeten Batterien und zu deren Leistungsverminderung führen.

## Instandhaltung

Frühzeitige Funktionsstörungen können verhindert werden. Durch die sorgfältige und regelmäßige Reinigung des Geräts kann die Lebensdauer Ihres neuen Geräts verlängert werden.

	<b>ACHTUNG!</b> Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen, trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungslösungen oder Scheuermittel, da diese das Gerät beschädigen können.
---	---

## Längere Abwesenheit

Wenn Sie das Ladegerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ist es sinnvoll, den Netzstecker zu ziehen, um das Gerät vor der Beschädigung durch Blitzeinschlag oder vor Spannungsanstiegen zu schützen.

## Fehlerbehebung

**WARNUNG!** Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts. Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Website [www.batstar.de](http://www.batstar.de). Wenn Sie BATSTAR kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und, wenn vorhanden, die Seriennummer verfügbar ist.

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
- Laden Sie nur das Handterminal vom Typ Motorola HC700 im Ladegerät.
- Achten Sie beim Einsetzen des Handterminals in den Ladeschacht auf die richtige Arretierung.
- Prüfen Sie, ob das Handterminal bis zum Anschlag in das Ladegerät eingeführt wurde.
- Setzen Sie im Handterminal nur Batterien des Typs Motorola FNN7826A und BATSTAR DSCS700 ein.
- Möglicherweise sind die Kontakte des Ladegerätes oder des Akkus verschmutzt.
- Tauschen Sie die Batterie im Handterminal aus.

## Garantie

BATSTAR schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. BATSTAR vertraut auf die Qualität der eigenen Produkte und bietet dem Käufer eine außergewöhnliche Garantie. Diese Garantiezusage versteht sich unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und schränkt diese keinesfalls ein. Sie gilt in sämtlichen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone EFTA.

Wenn innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum an einem Gerät von BATSTAR ein auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführender Mangel auftritt, garantiert BATSTAR den Austausch defekter Teile, die Reparatur von Geräten mit üblichem Verschleiß bzw. den Austausch eines mangelhaften Geräts, ohne den Kunden dabei mehr als unbedingt nötig in Anspruch zu nehmen, allerdings vorbehaltlich folgender Ausnahmen:

- Das Produkt wurde nicht gewerblich, beruflich oder im Verleihgeschäft benutzt.
- Das Produkt wurde nicht unsachgemäß, sogar missbräuchlich oder mit mangelnder Sorgfalt behandelt.
- Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt.
- Das Produkt wurde nicht durch irgendwelche Fremdeinwirkung beschädigt.
- Es wurde kein Reparaturversuch durch nicht von BATSTAR autorisierte Personen vorgenommen.
- Das Produkt wird vollständig im Originallieferungsumfang zurückgegeben.
- Der Kaufbeleg wird vorgelegt. Der Kaufbeleg muss Kaufdatum und Gerätetyp bescheinigen.

Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden Sie sich an den BATSTAR-Service-Partner oder besuchen Sie unsere Website unter: [www.batstar.de](http://www.batstar.de). Hier finden Sie Informationen zur Inanspruchnahme unseres Service und wie eine RMA (Waren-Rücksendeberechtigung) angefordert werden kann. Eine nicht autorisierte Rücksendung, (d. h. eine Sendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) kann zu Ihren Lasten zurückgeschickt werden. Autorisierte Rücksendungen sind im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zuverlässigen Versandverpackung an die auf Ihren Rücksendeunterlagen angegebene Adresse zu richten.

	<p><b>ACHTUNG!</b></p> <p>Werfen Sie das Ladegerät und Batterien keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Geräts. Geben Sie verbrauchte Batterien bei einer Sammelstelle ab.</p>
---	--

## WEEE-Reg.-Nr. DE 56988038



Das WEEE-Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es sich bei diesem Produkt um ein elektrisches oder elektronisches Gerät handelt. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern bringen Sie es zu Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle (Recycling-Hof). Durch Ihren Beitrag zur Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Helfen Sie mit, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

## Entsorgungshinweis

Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG, die bei Entsorgung bestimmten Altmaterialsammelstellen bzw. Wertstoffhöfen zuzuführen sind, damit die enthaltenen Werkstoffe und Bauteile gefahrlos entsorgt oder ressourcenschonend aufbereitet und anschließend wiederverwertet werden können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die gekennzeichneten Elektro-/Elektronikgeräte und Batterien nicht mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen, sondern einer gesonderten Verwertung zugeführt werden müssen. Es ist daher jeder Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe aller verbrauchten Batterien/Akkus sowie Elektro-/Elektronikgeräte verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Ihre verbrauchten Batterien/ Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, oder überall dort abgeben, wo Batterien/ Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz da zahlreiche Elektro- und Elektronikgeräte sowie Akkus und Batterien auch wertvolle Rohstoffe enthalten. Ihre Wiederverwertung trägt zur Ressourcenschonung bei und reduziert darüber hinaus das Abfallvolumen.

## BATSTAR GmbH

Textilstraße 2  
D-41751 Viersen

Telefon: + 49 (0) 21 62 / 8 17 13 – 0  
Fax: + 49 (0) 21 62 / 8 17 13 – 50  
E-Mail: [info@batstar.de](mailto:info@batstar.de)  
Internet: [www.batstar.de](http://www.batstar.de)

Die Vervielfältigung dieser Anleitung oder Teilen daraus darf nur mit schriftlicher Erlaubnis des Herstellers erfolgen. Angegebene Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und dienen lediglich zur Anzeige der Kompatibilität.